



PL

Skrócona instrukcja obsługi

X P L O R A



XPLORA Technologies Limited

Belmont Place | Belmont Road | Maidenhead | UK | SL6 6TB
Company Number: 10864147

Dziękujemy za wybranie zegarka XPLORA.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zegarkowi wspólne odkrywanie świata stanie się jeszcze bardziej pasjonujące dla Ciebie oraz Twojej pocięchy.

TWÓJ NUMER TELEFONU: W przypadku zakupu XPLORA z zainstalowaną kartą SIM (Dostępne tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii), numer telefonu możesz znaleźć tutaj: <https://start.myxplora.com>

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ KOMPATYBILNE KARTY SIM: Instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, oraz listę kompatybilnych dostawców usług telekomunikacyjnych w poszczególnych krajach możesz znaleźć na stronie <https://start.myxplora.com>.

WAŻNE: Zanim zainstalujesz kartę SIM do swojego zegarka XPLORA, należy wyłączyć kod PIN. Instrukcję obsługi możesz znaleźć na stronie: <https://start.myxplora.com>.

W celu uzyskania dalszych informacji bądź pomocy, skontaktuj się z biurem obsługi klienta: support@myxplora.com

01. Zawartość opakowania

Sprawdź, czy zawartość opakowania się zgadza:



Zegarek XPLORA



Skrócona instrukcja obsługi



Stacja do ładowania



Kabel Micro USB do ładowania



Folia ochronna na ekran

WAŻNE:

Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez XPLORA

02. BUDOWA ZEGARKA



03. ŁADOWANIE BATERII XPLORA



- (1) Połącz stację ładowania z kablem USB.
- (2) Zegarek XPLORA należy umieścić na stacji ładowania tak, aby metalowe złącza się stykały.
- (3) Znaczenie wskaźnika LED: CZERWONY: w trakcie ładowania, ZIELONY: naładowany

04. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE



WŁĄCZENIE

Naciśnij prawy przycisk i przytrzymaj tak długo, aż zobaczysz logo XPLORA

WYŁĄCZENIE

Naciśnij prawy przycisk i przytrzymaj tak długo, jak widoczny będzie pasek postępu wyłączenia

05.SPECYFIKACJE KARTY SIM



W przypadku nabycia zegarka XPLORA SIM free, należy nabyć kompatybilną kartę SIM w rozmiarze nano, obsługująca sieć komórkową 3G (częstotliwość WCDMA 2100MHz)

Listę kompatybilnych operatorów karty SIM w Polsce możesz znaleźć tutaj: <https://support.myxplora.com>

Przed umieszczeniem karty SIM w zegarku, należy

wyłączyć kod PIN. W celu wyłączenia kodu PIN, postępuj zgodnie z instrukcją dostępną na <https://support.myxplora.com>

06.INSTALACJA KARTY SIM




- Otwórz pokrywę gniazda karty SIM znajdującą się z tyłu urządzenia zgodnie z kierunkiem ukazanym na ilustracji
- Wsuń kartę SIM metalową częścią do dołu do samej krawędzi
- Zamknij pokrywę i włącz zegarek.

07. ŚCIAĞANIE APLIKACJI



iOS app



Android app

Znajdź aplikację, wpisując w Google Play Store, bądź App Store hasło "XPLORA"

WSKAZÓWKA: Ściągnij aplikację XPLORA 1



08. AKTYWACJA APLIKACJI

1. Upewnij się, że karta SIM w zegarku jest aktywna i ma zasięg. Jeżeli to konieczne, naładuj zegarek.
2. Zainstaluj aplikację na swoim smartfonie, i aktywuj aplikację poprzez wprowadzenie NUMERU TELEFONU SWOJEGO SMARTPHONE'A
3. Wprowadź czterocyfrowy kod, który został wysłany na Twój smartfon.



09. AKTYWACJA - UTWÓRZ KONTO



- Utwórz konto klikając na "Rejestracja"
- Ustaw nazwę użytkownika oraz hasło zawierające co najmniej 6 znaków

10. AKTYWACJA - POŁĄCZ ZEGAREK

Po zainstalowaniu aplikacji, należy połączyć ją z zegarkiem.

1. Wprowadź numer telefonu Twojego ZEGARKA XPŁORA i naciśnij „dalej“
2. Na zegarku pojawi się czterocyfrowy kod
3. Wprowadź kod do aplikacji



WAŻNE: W przypadku, gdy w ciągu 180 sekund kod nie pojawi się na zegarku, sprawdź status sieci w menu zegarka "Informacje". "Proszę czekać" oznacza, że zegarek nie ma dostatecznego zasięgu, by móc otrzymać kod. Jeżeli, pomimo dostatecznego zasięgu, nie otrzymujesz kodu, skontaktuj się z obsługą klienta: support@myxplora.com



Deklaracja zgodności:

Firma Infomark Co., Ltd niniejszym oświadcza, iż zegarek XPLORA Kids (model: IF-W510S) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Kopię oryginalnej deklaracji zgodności można znaleźć na stronie <https://www.myxplora.com/specifications>